

Guía de uso

Aplicación

Un botón
para sentirnos
todos más
seguros



¡Unidos estamos más seguros!

Un sistema integral para
comunicarte y cuidarte.

¿Necesitas ayuda?

Se encenderán las alarmas
inteligentes y se notificará
a personas que te
pueden ayudar.

Desliza
el botón



Descarga aquí

DISPONIBLE EN
Google Play

DISPONIBLE EN
App Store



1. Inicio de sesión

Descarga la App, inicia sesión, completa tus datos y agrega a tus contactos de emergencia para tener toda la funcionalidad de Botón Ambermex.

2. Detonación

Siempre que necesites ayuda puedes detonar una alerta. Conoce cómo hacerlo y quiénes recibirán notificaciones.


3. Participante

Si te encuentras a distancia de ayuda de una emergencia conoce como puedes participar.

4. Canales de comunicación

Conoce cómo mantenerte en comunicación en todo momento con usuarios seguros que te pueden ayudar.





Descarga la App Botón Ambermex



1

Si ya tienes tu cuenta activa presiona **“Iniciar sesión”** e ingresa el correo y contraseña con que te registraste.

Perfil




2

Para continuar **acepta todos los permisos de la App**, incluyendo recibir notificaciones y compartir tu ubicación. Así como los Términos y Condiciones de Ambermex.

3

Agrega la foto de perfil que quieras y **confirma tu correo electrónico**. Presiona el signo de exclamación “!” y recibirás un correo electrónico donde lo podrás verificar.

Agrega a tus contactos de emergencia




4

Agrega a tus contactos de emergencia para que reciban una notificación cuando solicites ayuda.



5

Presiona el ícono  para acceder a tus contactos y presiona guardar una vez que lo hayas seleccionado. Si tu contacto de emergencia no es un usuario de Botón Ambermex recibirán un SMS informándoles que necesitas ayuda y las coordenadas de tu última ubicación.



6

Presiona “Agregar Nuevo Contacto” para añadir más contactos de emergencia.

Detonación

**Con Botón
Ambermex no
importa dónde
te encuentres,
siempre puedes
solicitar ayuda**

Denotación remota

Puedes pedir ayuda para tu casa. Nuestras alarmas cercanas a tu casa emitirán luz y sonido, se notificará a contactos de emergencia y a usuarios en distancia de ayuda de tu casa

Detonación individual en área de cobertura

Nuestras alarmas cercanas a tu ubicación emitirán luz y sonido, se notificará a contactos de emergencia y a usuarios en distancia de ayuda




Detonación individual fuera del área de cobertura

Se notificará a tus contactos de emergencia que solicitas ayuda y se les compartirá tu ubicación



Detonación remota

¡Las alarmas inteligentes cercanas a tu casa emitirán luz y sonido!



1 Presiona el canal de detonación remota para pedir ayuda para tu casa.

2 Si necesitas ayuda presiona el botón dentro del canal. Todos los usuarios que pertenezcan a este canal serán invitados a participar.




3 Selecciona el tipo de emergencia.

4 Desliza para confirmar que tu casa necesita ayuda.

***Disponible solo para usuarios con Suscripción Premium**

Detonación remota: Canal de emergencia

¡Las alarmas inteligentes cercanas a tu casa emitirán luz y sonido!



5

Se creará un canal con tus contactos de emergencia, los usuarios que decidan participar y usuarios oficiales.

¡Los que pueden ayudar verán la ubicación de tu casa y podrán comunicarse entre si mientras sucede el evento!





6

Para terminar la alerta presiona el botón en la parte superior y confirma. Los participantes podrán seguir utilizando este canal por 24 horas.

***Disponible solo para usuarios con Suscripción Premium**

Detonación individual

¡Las alarmas inteligentes cercanas a tu ubicación emitirán luz y sonido!



1

Presiona el botón para pedir ayuda en cualquier lugar en que te encuentres

2

Desliza para confirmar que necesitas ayuda

3





Se abrirá un canal de emergencia con los usuarios cercanos que decidan participar, tus contactos de emergencia y usuarios oficiales

4

Para terminar la alerta presiona el botón en la parte superior y confirma. Los participantes podrán seguir utilizando este canal por 24 horas

Detonación individual: Cobertura limitada

Si te encuentras fuera del área de cobertura no te preocupes ¡Puedes pedir ayuda!



1

Presiona el botón para pedir ayuda en cualquier lugar en que te encuentres

2

Desliza para confirmar que necesitas ayuda


3

Se abrirá un canal de emergencia únicamente con tus contactos de emergencia (usuarios de Botón Ambermex®)

4

Si tu contacto de emergencia no es un usuario o no tiene datos recibirá un SMS con tu última ubicación

Historial de alertas







1

Una vez que hayas finalizado la alerta podrás consultar información sobre la emergencia en la sección “canales” y en “historial de alertas” en “ajustes”.

Participa

¡Tu puedes ayudar a prevenir una tragedia!



1

Si te encuentras cerca de una emergencia te llegará una notificación para invitarte a participar

2

Ingresa en la App y presiona participar ¡Tu colaboración ayuda a prevenir tragedias!

3





En el canal de emergencia podrás interactuar con el usuario detonador y otros participantes

4

Cuando el detonador finalice la alerta podrás seguir interactuando en el canal por 24 horas

Creación de Canales

¡Manténte en comunicación!



1

Presiona el símbolo de “+” para crear un canal de comunicación individual o grupal

2

Permite a la app acceder a tus contactos

3

Busca al contacto que deseas agregar y selecciónalo

4

En la sección de canales podrás ver todas tus conversaciones.